

プレゼンマグボード

取扱説明書


ご使用前に…

○製品の安全を確認してから、ご使用ください。

中に入っているもの

それぞれ別の商品です。

- | | |
|---------------------------|-----|
| ○プレゼンマグボード(3cmドット/無地) | 6枚組 |
| ○プレゼンマグボード(3cmドット入り方眼/無地) | 6枚組 |
| ○プレゼンマグボード(3cm方眼/無地) | 6枚組 |



使い方

- 児童用の発表板としてご利用ください。
- 両面がマグネットになっているので、スチール黒板に貼り付けることができます。
- 両面ホワイトボード用マーカーで、書き消しできます。

お手入れ方法

○汚れたときは、水や液体洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。

⚠ 注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないでください。

<使用上の注意>

- ネオジム磁石などの磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。(磁界が破壊されてしまいます)

<保管する時の注意>

- マグネットカードは、裏面の全面が樹脂磁石になっていますので、フロッピーディスク、その他磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- マグネットカードは、整えてケースに収納してください。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないでください。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



破損して
いた
場合
は
こ
ち
ら